


DECATHLON PRO

MEGAPHONE 35 WATTS



Nous vous remercions d'avoir choisi ce mégaphone de puissance . Afin de profiter pleinement de ses fonctions, lisez ce manuel avant la première mise en service.

Précautions d'emploi

- Ne pas exposer au soleil ni à la chaleur pendant une durée prolongée.
- Ne pas exposer à la pluie, à l'eau et à l'humidité
- Nettoyez le boîtier uniquement avec un détergent neutre. Ne jamais utiliser des solvants ou de l'essence.
- Un son amplifié ou l'effet larsen peuvent endommager l'ouïe d'une personne. Ne pas utiliser le mégaphone à proximité des oreilles d'une personne.
- En cas de non-utilisation prolongée, retirez les piles et conservez-les séparément afin d'éviter que des fuites n'endommagent les circuits à l'intérieur du mégaphone.
- Lorsque le mégaphone n'est pas utilisé, mettez le commutateur (2) en position « M/A » et le commutateur « Push-to-talk » (3) dans une position normale afin de prolonger la durée de vie des piles.

Description

- (1) Haut-parleur: Transforme le signal électrique en son
- (2) Commutateur SIREN Commute le mégaphone sur la fonction Sirène
- (3) Commutateur M/A (appuyer pour parler): Appuyez sur ce commutateur pour faire une annonce lorsque vous portez le mégaphone sur votre épaule.
- (4) Poignée: Pour tenir le mégaphone
- (5) Verrou: Permet de fixer le capot supérieur sur le mégaphone
- (6) Capot supérieur : Ferme le compartiment à piles.
- (7) Microphone: Transforme le son en un signal électrique.
- (8) Contrôle de volume: Tournez vers la droite pour augmenter le volume.
- (9) Compartiment à piles : Contient 8 piles LR20
- (10) Crochet: Pour accrocher le microphone
- (11) Bandoulière
- (12) Mégaphone de haute puissance avec batterie rechargeable et fonction d'enregistrement

Fonctionnement

1. Insertion des piles : Déverrouillez le capot supérieur. Retirez les deux tubes à piles. Insérez 8 piles LR20 dans chaque tube en respectant la polarité (+ et - doivent correspondre). Placez les deux tubes dans le compartiment et verrouillez le capot. Vous pouvez également insérer les batteries rechargeables fournies. Dans ce cas, vous devez brancher la fiche noire double dans la prise dans le compartiment à batteries. Le mégaphone est prêt à l'emploi.

-**Si vous utilisez le pack de batterie rechargeable**, avant la première utilisation, chargez les batteries pendant **10-12h sur du 220V**. Ne pas dépasser 12 heures. Retirez les batteries en cas de non-utilisation prolongée.

2. Lorsque vous portez le mégaphone sur votre épaule, appuyez sur la touche « Press-to-talk » sur la gauche du microphone. Orientez le pavillon vers la bonne direction et parlez normalement dans le microphone en approchant votre bouche du microphone.

3. Tournez le contrôle de volume sur la droite du microphone afin de régler le son au niveau optimal sans causer d'effet larsen. Notez que plus la source sonore est proche du microphone, meilleure est amplification.

4. Le mégaphone est équipé d'une fonction de Sirène, mettez le commutateur de signal sur la position sirène et le mégaphone émet un sirène continue. La sirène s'arrête lorsque vous mettez le commutateur sur la position Parler (Talk).

5. Avant l'enregistrement, réglez le volume au minimum. Appuyez sur la touche REC. Le voyant s'allume. Vous pouvez maintenant enregistrer votre message qui ne doit pas dépasser 16 secondes. A la fin de l'enregistrement, appuyez sur REC. Appuyez sur la touche PLAY pour passer le message enregistré en boucle.

6. Si le volume baisse, les piles sont faibles. Suivez l'étape 1 pour remplacer les piles.

Diagnostic de Défaillance

Si le mégaphone ne fonctionne pas, retirez les piles pour vérifier si elles ont été insérées avec la bonne polarité. Si les piles ont été insérées correctement, remettez-les en place et poussez-les fermement dans le compartiment afin d'assurer un bon contact.

Caractéristiques techniques

Puissance de sortie max.: 35 WATTS
Alimentation: 1.5V X 8 piles LR20 ou 12V dc (non fournis)
Courant de sortie: 0.9A
Portée: Env. 600m
Durée de vie des piles: Env. 6 heures
Microphone:Microphone dynamique unidirectionnel à condensateur
Dimensions:Pavillon Ø 240mm X L355mm
Poids:..... 1.45 kg (sans piles)

RECHAGE DE BATTERIE

- RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION
- TEMPS DE RECHARGE : 4 **HEURES**
- ARRETER LA CHARGE au dela de 6 heures pour ne pas détériorer la batterie

ATTENTION

-Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge et sera a remplacer (non garantie)

A noter : les batteries sont des consommables non couvert par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie