


# SONO CD 150



### **Consignes de sécurité**

- . Nous déclinons toute responsabilité pour des dommages aux biens et aux personnes dus à une mauvaise manipulation ou le non-respect des consignes de sécurité. Le droit de garantie ne s'applique pas.
  - . Des modifications non-autorisées de l'appareil sont interdites pour des raisons de sécurité et de licence (CE).
  - . Utiliser uniquement à l'intérieur dans une pièce sèche et fermée. Ne pas utiliser à proximité d'eau tel que dans une salle de bains ou à proximité d'une piscine.
  - . Ne pas poser de récipients remplis de liquides tels que des verres ou des vases, sur ou à proximité immédiate de l'appareil. Ils risquent de tomber et de déverser le liquide dans l'appareil. Ne jamais verser de liquides au-dessus de l'appareil.
  - . Ne pas placer de petits objets tels que des pièces ou des trombones sur l'appareil car ils risquent de tomber à l'intérieur de l'appareil. Vous risquez de provoquer un incendie ou une électrocution. Si un liquide ou un objet pénètre dans l'appareil, débranchez immédiatement la prise secteur et contactez votre revendeur.
  - . L'appareil fait partie de la classe de protection II. L'appareil doit être alimenté en 220V~ - 240V~ 50/60 Hz. Ne jamais essayer d'alimenter l'appareil avec une autre tension.
  - . Pour débrancher la fiche secteur, tirez toujours sur la fiche, jamais sur le cordon.
  - . Ne jamais brancher ou débrancher la fiche secteur avec des mains mouillées.
  - . Débranchez toujours l'appareil du secteur avant de le nettoyer.
- Tenir des appareils électriques hors de la portée des enfants. Soyez particulièrement vigilants en présence d'enfants. Les enfants ne sont pas conscients du danger d'un appareil électrique. Ils pourraient essayer d'insérer un objet à l'intérieur de l'appareil ce qui représente un grave danger d'électrocution.
- . Ne pas laisser l'appareil sans surveillance pendant son fonctionnement.
  - . Ne jamais placer l'appareil sur une surface instable ou mobile. L'appareil risque de blesser une personne ou de s'abîmer en tombant.

# SONO CD 150



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tiroir CD</li> <li>2. Ouverture/Fermeture tiroir CD</li> <li>3. Touche Lecture/Pause</li> <li>4. Saut en arrière</li> <li>5. Saut vers l'avant</li> <li>6. Port USB</li> <li>7. AUDIO G/D</li> <li>8. Touche d'arrêt</li> <li>9. Entrée Micro 1</li> <li>10. Entrée Micro 2</li> <li>11. Volume micro filaire</li> <li>12. VCV : Position basse : contrôle VOX activé. Position haute ; Fonction VOX désactivée</li> <li>13. Réglage de l'écho</li> <li>14. Réglage des aigus</li> <li>15. Réglage des graves</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>16. Volume</li> <li>17. Entrée gauche (L) et droite (R)</li> <li>18. Sortie gauche (L) et droite (R)</li> <li>19. Entrée MP3/iPOD</li> <li>20. Connecteur d'antenne</li> <li>21. Voyant du signal de transmission</li> <li>22. Contrôle de volume micro VHF</li> <li>23. Voyant de tension VHF</li> <li>24. M/A fonction VHF</li> <li>25. Fusible T6A</li> <li>26. Borne négative 12Vdc</li> <li>27. Borne positive de l'alimentation 12Vdc</li> <li>28. Voyant d'état de charge : Rouge= en charge ; Vert=Chargé</li> <li>29. Voyant de tension du système</li> <li>30. Interrupteur M/A</li> <li>31. Bouton M/A/Volume Bluetooth</li> <li>32. LED d'appairage bleu &amp; rouge</li> <li>33. Bouton d'appairage bluetooth</li> </ol> |
|--|--|

# DECATHLON PRO

## SONO CD 150

### ALIMENTATION PAR SECTEUR ET PAR BATTERIE

1. Avant la première mise en service du système, vous devez brancher le cordon secteur sur une prise murale et sur la fiche dentrée AC de l'enceinte et charger la batterie intégrée pendant 10 heures. L'indicateur de charge doit rester allumé en permanence. Lorsque il s'allume en vert, la batterie est chargée.

2. Si vous n'utilisez pas le système pendant une durée prolongée, rechargez la batterie une fois tous les 6 mois.

**NOTE:** Eteignez le système après utilisation!

### LECTURE DUN CD

1. Mettez l'interrupteur POWER (30) sur « ON » (Marche).

2. Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir et insérez un CD. Fermez le tiroir.

3. Appuyez sur la touche PLAY (3) pour commencer la lecture.

4. Si vous insérez un disque avec des fichiers MP3/WMA, la lecture commence automatiquement.

### ALIMENTATION PAR SECTEUR ET PAR BATTERIE

1. Avant la première mise en service du système, vous devez brancher le cordon secteur sur une prise murale et sur la fiche dentrée AC de l'enceinte et charger la batterie intégrée pendant 10 heures. L'indicateur de charge doit rester allumé en permanence. Lorsque il s'allume en vert, la batterie est chargée.

2. Si vous n'utilisez pas le système pendant une durée prolongée, rechargez la batterie une fois tous les 6 mois.

**NOTE:** Eteignez le système après utilisation!

### LECTURE DUN CD

1. Mettez l'interrupteur POWER (30) sur « ON » (Marche).

2. Appuyez sur la touche OPEN/CLOSE pour ouvrir le tiroir et insérez un CD. Fermez le tiroir.

3. Appuyez sur la touche PLAY (3) pour commencer la lecture.

4. Si vous insérez un disque avec des fichiers MP3/WMA, la lecture commence automatiquement.

### LECTURE KARAOKE ET CHANT

1. Insérez un disque karaoké ou branchez le signal de musique sur l'entrée RCA (17) ou iPod (19).

2. Branchez la fiche Jack stéréo du microphone sur l'entrée MIC1 (9) ou MIC2 (10).

3. Mettez le microphone VHF sous tension (24) et l'indicateur VHF (23) s'allume.

4. Réglez les boutons MIC VOL/VHF VOL/ECHO à votre convenance.

5. Si vous souhaitez que le son de la musique se coupe pendant que vous parlez dans le microphone, activez la fonction VCF (12).

**NOTE :** Eteignez le microphone sans fil lorsqu'il n'est pas utilisé.

Retirez la pile du microphone après utilisation.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Rapport S/B CD/MP3: .....80dB

Niveau de sortie CD/MP3: ..... 1Vcc

Haut-parleurs: 1 ..... Boomer 10"/25cm ; 1 tweeter à dôme 1"

Microphone ..... VHF sans fil 207.5 MHz

Distance ..... >20m

Sortie amplificateur: ..... 150 watts

Dimensions: ..... 46X40X64.5cm

Poids net : ..... 18.5kg

Consommation : ..... 150W

Alimentation : ..... 220-240Vac 50/60Hz

Batterie : ..... 12V/7,2Ah

Temps de charge : ..... 10 heures

Portée de la télécommande : ..... 6m



**A noter : les batteries sont des consommables non couverts par la garantie, excepté panne au déballage, dans ce cas vous devez en informer votre revendeur au plus tard dans les huit jours, vos batteries vous seront alors remplacées sous garantie**

-RECHARGER APRES CHAQUE UTILISATION

-TEMPS DE RECHARGE : **6 HEURES**

- ARRETER LA CHARGE au delà de **10 heures** pour ne pas détériorer la batterie

#### **ATTENTION**

-Une batterie déchargé ne tiendra plus la charge et sera à remplacer ( non garantie )

**SONO CD 150**  
MICRO SANS FIL

**Micro sans fil a main**



**Pile 9 V**

**Inter led batterie**

**Emetteur et Micro serre tête**

Votre système est livré avec un micro sans fil a main et un micro serre-tête, vous avez la possibilité de vous servir d'un micro main ou d'un micro serre-tête.

Vous ne pouvez utiliser les deux micros en même temps car les micros main et le micro serre tête sont sur des fréquences différentes

**Emetteur et Micro serre tête ( suivant modèle)**

