

AR025 : NOTICE D'UTILISATION



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

- 1- Pressez sur « ON » pour démarrer, l'affichage 0.00 apparait
- 2- Insérez l'aiguille dans la valve du ballon et lisez le résultat affiché
- 3- Si vous voulez réduire la pression laissez l'aiguille dans le ballon et appuyez sur le bouton latéral.
- 4- Relâchez pour lire la nouvelle pression.
- 5- Renouvelez le processus jusqu'à atteindre la pression désirée.
- 6- Retirez l'aiguille du ballon et l'appareil se remet à zéro.
- 7- L'appareil s'arrête automatiquement au bout de 90 secondes.

DUREE DE VIE DE LA PILE

- 1- La durée moyenne de la pile est de 3000 cycles.
- 2- L'appareil est muni d'un indicateur indiquant quand il faut changer la pile.

REPLACEMENT DE LA PILE

- 1- Enlevez le capot anti-choc
- 2- Dévissez les vis à l'aide d'un tournevis cruciforme et séparez soigneusement les deux parties.
- 3- Retirez la pile usagée et la remplacez par une neuve en respectant les polarités.

REGLAGE DE L'ECHELLE DE MESURE

Plusieurs échelles de mesure sont disponibles : psi, bar, kPa, kg/cm².

Pour changer d'échelle, il faut allumer l'appareil puis maintenir appuyé le bouton « ON » plusieurs secondes. Lorsque que l'échelle de mesure affichée clignote, relâchez le bouton et ensuite donner des impulsions afin de faire défiler les différentes échelles. Lorsque l'échelle désirée est affichée, relâchez le bouton et attendez la fin du clignotement. L'appareil est maintenant utilisable avec l'échelle sélectionnée.

SPECIFICATIONS

- 1- Précision au centième de bar
- 2- Plage de mesure : 0.05 à 1.40 bar.
- 3- Plage d'utilisation de -10 à 40 °C
- 4- Consommation 4mW
- 5- Pile : CR2032
- 6- Précision +/- 1%