

## BARRES A DANSER

- Adaptées à la pratique et à la l'initiation de la danse
- S'adaptent à tous les types de salles
- Hauteurs réglables pour supports de barre (Réf.2216 et Réf.2217), permettant aux plus grands et aux plus petits de les utiliser



## PRODUITS DISPONIBLES

 <p><b>Réf. 2215</b> Support de barre à danser à fixer au sol. Hauteur non réglable 1,05 m, livré sans barre.</p>	 <p><b>Réf. 2216</b> Support de barre à danser à fixer au sol. Hauteur réglable: 18cm à 1,05m Livré avec potence simple (Réf. 2210), livré sans barre</p>	 <p><b>Réf. 2217</b> Support de barre à danser à fixer au sol. Hauteur réglable : - Barre basse: 5 à 85 cm - Barre haute: 0,25 à 1,05m Livré avec potence double (Réf. 2210), livré sans barre</p>
 <p><b>Réf. 2220</b> Barre à danser en bois dur, Ø40mm. L'élément de 1,60m, livrée sans potence</p>	 <p><b>Réf.2210</b> Potence de barre à danser simple en matériau composite.</p>	 <p><b>Réf. 2212</b> Potence de barre à danser double en matériau composite.</p>